

HeartSine samaritan® PAD 500P Trainer Modell: TRN500

Manuel de l'utilisateur



samaritan HeartSine avec CPR Advisor, modèle 500P

Le HeartSine PAD 500P Trainer est un appareil non-médical conçu pour former les intervenants en cas d'urgence à l'utilisation appropriée du HeartSine PAD 500P. Ce défibrillateur de formation n'a aucune capacité thérapeutique et ne doit pas être utilisé en situation d'urgence réelle.

Pour permettre une identification rapide et simple, le HeartSine PAD 500P Trainer dispose d'une interface utilisateur avant jaune. Le défibrillateur externe automatisé HeartSine PAD dispose d'une membrane avant bleu marine/ noire.

Le PAD 500P Trainer est conçu pour former les personnes à l'utilisation du défibrillateur automatisé externe de type : HeartSine PAD 500P.

Ce manuel a été rédigé de façon à inclure les instructions de fonctionnement du HeartSine PAD 500P Trainer.

HeartSine recommande que les intervenants à même d'utiliser ces défibrillateurs soient formés à la réanimation cardio-pulmonaire avec utilisation d'un défibrillateur (RCP-D). Le HeartSine PAD Trainer a été conçu pour être utilisé à cet effet par des formateurs à la RCP-D agréés.

Le HeartSine PAD 500P est configuré en usine pour fonctionner conformément aux recommandations 2005 de l'American Heart Association/European Resuscitation Council pour la RCP. L'appareil est fourni avec 4 scénarios préprogrammés. Le samaritan PAD Trainer peut également être commandé manuellement à distance grâce à la télécommande fournie.

En cas de modification des recommandations, un logiciel sera mis à disposition pour mettre le PAD 500P Trainer à niveau pour qu'il soit en conformité ; veuillez contacter votre distributeur agréé HeartSine ou HeartSine Technologies directement.

Une fois allumé, le HeartSine PAD Trainer émettra des indications vocales accompagnées d'indicateurs visuels. Le défibrillateur de formation peut être commandé manuellement à distance grâce à la télécommande fournie avec l'appareil.

Veuillez contacter votre distributeur agréé HeartSine pour obtenir une liste des accessoires de remplacement.

HeartSine samaritan® PAD 500P Trainer

Exclusion de garantie

Ni HeartSine Technologies, ni le distributeur agréé n'ont l'obligation d'effectuer des travaux d'entretien/réparation sous garantie si :

- a. Des modifications non autorisées ont été apportées au dispositif.
- b. Des composants ne répondant pas aux normes ont été utilisés.
- c. L'utilisateur n'a pas utilisé le dispositif conformément au mode d'emploi ou aux instructions figurant dans le présent manuel.
- d. Le numéro de série de l'appareil a été enlevé, effacé, abîmé ou modifié.
- e. L'appareil, les électrodes ou les batteries sont conservés ou utilisés en dehors des conditions environnementales spécifiées.
- f. L'appareil a été testé à l'aide de méthodes non recommandées ou d'équipement inapproprié (consulter la section d'entretien).

Toute réclamation émise sous couvert de garantie doit être adressée par l'intermédiaire du distributeur auprès duquel le dispositif a été acheté à l'origine. Avant d'entreprendre des travaux sous garantie, le distributeur demandera une preuve d'achat. Le produit doit être utilisé conformément au manuel d'utilisation et à son utilisation prévue. Si vous avez des questions, contactez support@HeartSine.com.

Instructions d'élimination

PAD 500P Trainer

Le PAD 500P est un appareil réutilisable. S'il est entretenu conformément aux instructions du présent manuel, il est couvert par une garantie de sept ans à compter de la date de fabrication. L'année de fabrication de l'appareil est indiquée par les deux premiers chiffres du numéro de série.

Elimination

Si vous souhaitez vous débarrasser du PAD 500P Trainer, celui-ci devrait être éliminé dans un endroit de recyclage approprié, conformément aux exigences nationales, fédérales et locales. Autrement, vous pouvez ramener l'appareil chez votre distributeur local ou bien le renvoyer à HeartSine Technologies pour élimination.

Au sein de l'Union européenne

Ne jetez pas le PAD 500P Trainer avec les déchets municipaux non triés. Récupérez le PAD 500P Trainer pour être soit réutilisé ou soit recyclé conformément à la directive 2002/96/CEE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur les déchets issus des équipements électriques et électroniques (DEEE ou WEEE). Vous pouvez également, ramenez-le défibrillateur de formation PAD 500P trainer chez votre distributeur local ou le renvoyer directement à HeartSine Technologies pour élimination.

Préparation du HeartSine PAD Trainer à l'utilisation

- 1) Assurez-vous que le HeartSine PAD 500P Trainer est complètement chargé (consulter la section chargement de ce manuel).
- 2) Placez le HeartSine PAD 500P Trainer et le Pad-Pak de formation sur une surface plane. Glissez le Pad-Pak dans l'ouverture du HeartSine PAD 500P Trainer jusqu'à ce que vous entendiez le déclic qui garantit son insertion correcte.
- 3) Insérez les piles fournies dans la télécommande du HeartSine PAD.
- 4) Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt du HeartSine PAD 500P Trainer et suivez les indications vocales pour vous assurer que l'appareil fonctionne correctement.
- 5) Si le HeartSine PAD 500P Trainer n'est pas suffisamment chargé, il ne fonctionnera pas correctement. Branchez le chargeur sur le système pour le recharger. Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter la section « chargement » dans le manuel. Vous pouvez continuer à utiliser le HeartSine PAD 500P Trainer pendant qu'il est branché, mais le chargement se fera plus lentement.

Marche et arrêt du HeartSine PAD 500P Trainer

Pour allumer le HeartSine PAD 500P Trainer, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.







Par défaut, le défibrillateur de formation utilise le dernier scénario sélectionné.


Pour éteindre le HeartSine PAD 500P Trainer, appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

Une fois allumé, le HeartSine PAD 500P Trainer peut être éteint à l'aide de la télécommande fournie. Pour éteindre le défibrillateur de formation, appuyez sur le bouton Arrêt (bouton rouge) de la télécommande.



Une fois allumé, le HeartSine PAD 500P Trainer s'éteindra automatiquement après 15 minutes si l'appareil n'est pas en cours d'utilisation.

PAD 500P Trainer




- Port de données
- Indicateur d'état de marche
- Bouton de choc
- Voyant 'contact avec le patient possible' Haut-parleur Cartouche Pad-Pak
- E F
- G Bouton Marche/Arrêt
- Voyant 'Ne pas toucher le patient' Indicateur de mise en place des électrodes
- Flèches d'action
- Indicateur de RCP



Bouton Marche/Arrêt

Appuver sur ce bouton pour allumer et éteindre l'appareil.



Les flèches d'action de cet icône se mettront à clignoter pour indiquer à l'utilisateur que les électrodes du PAD 500P doivent être positionnées sur la poitrine du patient comme indiqué.



Icône 'Contact avec le patient possible'

Vous pouvez toucher le patient sans danger lorsque les flèches d'action de cet icône cliquotent. Vous pouvez pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire ou contrôler l'état du patient.



Flèches d'action

Les flèches d'action autour d'un symbole clianotent pour indiquer les actions à réaliser par l'utilisateur.



Icône 'Ne pas toucher le patient'

Lorsque les flèches d'action de cet icône clignotent, ne pas toucher le patient. Le PAD 500P est peut-être en train d'analyser le rythme cardiaque du patient ou sur le point de délivrer un choc..



Indicateur de RCP


C'est une série de voyants qui fournissent une indication progressive de la force appliquée pendant l'administration des compressions de RCP. Lorsque le voyant vert s'allume, la force des compréssions est considérée comme appropriée.



Bouton de choc

Appuyer sur ce bouton pour administrer le choc thérapeutique.

Télécommande du PAD 500P Trainer



Bouton Arrêt BCDEFGH Contrôle du volume Indicateur de piles faibles Bouton Pause Choc requis Aucun choc requis Sélection du scénario Positionner les électrodes CPR Advisor : contrôle de la force CPR Advisor : contrôle de la

fréauence



Eteindre le défibrillateur de formation

La télécommande peut également être utilisée pour éteindre le HeartSine PAD 500P Trainer, Pour éteindre le défibrillateur de formation, appuvez sur le bouton rouge de la télécommande



Réglage du volume

Le HeartSine PAD 500P Trainer dispose de quatre niveaux de volume. Les boutons de réglage du volume se trouvent à gauche du bouton Arrêt sur la télécommande. Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton '+' et pour le baisser, appuyez sur le bouton



Mettre le défibrillateur de formation en pause

Pendant la formation, le HeartSine PAD 500P Trainer peut être mis en pause. Pour mettre le défibrillateur de formation en pause, appuvez sur le bouton Pause (II/►). Le défibrillateur de formation restera en mode de pause jusqu'à ce que vous vous appuyiéz à nouveau sur le bouton Pause. A ce moment là, l'appareil reprendra le scénario sélectionné.



Changement de scénario

Le HeartSine PAD 500P Trainer est fourni avec 4 scénarios de formation préprogrammés. (Pour de plus amples informations, consulter la section des scénarios de formation du manuel). Le scénario peut être changé en appuyant sur le numéro approprié de la télécommande ; par ex. pour sélectionner le scénario 3, appuyez sur 3.



Une fois le scénario changé, l'appareil fonctionnera comme indiqué dans la section des scénarios. L'appareil continuera avec ce scénario jusqu'à ce qu'un nouveau scénario soit sélectionné

Scénarios de formation préprogrammés

Le HeartSine PAD Trainer propose quatre scénarios de formation préprogrammés. Tous les scénarios préprogrammés sont basés sur les recommandations 2005 de l'AHA/ERC. Veuillez trouver ci-dessous les détails des quatre scénarios préprogrammés.

Scér	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	1 Mode de réglage Intervention de l'utilisa Mode de monitorage Choc recommandé Mode RCP Mode de monitorage Aucun choc recomman Mode RCP Répéter	-	« Obtenir une assistance médicale », « Tirez sur la languette verte », etc. Appuyer sur le bouton des « électrodes » pour confirmer qu'elles sont en place. « Evaluation du rythme cardiaque », « Ne pas toucher le patient », etc. Utilisateur doit appuyer sur le bouton de choc L'utilisateur doit administrer la RCP comme conseillé et requis. « Evaluation du rythme cardiaque », « Ne pas toucher le patient », etc. L'utilisateur doit administrer la RCP comme conseillé et requis. Les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que le bouton Marche/Arrêt soit enfoncé.
Scér	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.	2 Mode de réglage Intervention de l'utilisa Mode de monitorage Aucun choc recomman Mode RCP Mode de monitorage Choc recommandé Mode RCP Répéter	-	« Obtenir une assistance médicale », « Tirez sur la languette verte », etc. Appuyer sur le bouton des « électrodes » pour confirmer qu'elles sont en place. « Evaluation du rythme cardiaque », « Ne pas toucher le patient », etc. L'utilisateur doit administrer la RCP comme conseillé et requis. « Evaluation du rythme cardiaque », « Ne pas toucher le patient », etc. Utilisateur doit appuyer sur le bouton de choc L'utilisateur doit administrer la RCP comme conseillé et requis. Les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que le bouton Marche/Arrêt soit enfoncé.
Scér	9.	3 Electrodes Mode de monitorage Contrôle des électrode Intervention de l'utilisa Mode de monitorage Choc recommandé Mode RCP Mode de monitorage Aucun choc recomman Mode RCP Répéter	es teur - - -	L'appareil suppose que que les électrodes sont déjà attachées. « Evaluation du rythme cardiaque », « Ne pas toucher le patient », etc. « Contrôlez les électrodes » Appuyer sur le bouton des « électrodes » pour confirmer qu'elles sont en place. « Evaluation du rythme cardiaque », « Ne pas toucher le patient », etc. Utilisateur doit appuyer sur le bouton de choc L'utilisateur doit administrer la RCP comme conseillé et requis. « Evaluation du rythme cardiaque », « Ne pas toucher le patient », etc. L'utilisateur doit administrer la RCP comme conseillé et requis. Les étapes 3 à 10 jusqu'à ce que le bouton Marche/Arrêt soit enfoncé.
Scér	1. 2. 3.	4 Electrodes Mode de monitorage Choc recommandé	-	L'appareil suppose que les électrodes sont déjà attachées. « Evaluation du rythme cardiaque », « Ne pas toucher le patient », etc. Utilisateur doit appuyer sur le bouton de choc

Scé

2. Mode de monitorage Choc recommandé Mode RCP Mode de monitorage Choc recommandé

Mode RCP Mode de monitorage

Aucun choc recommandé

Mode RCP

Répéter

« Evaluation du rythme cardiaque », « Ne pas toucher le patient », etc.

L'utilisateur doit administrer la RCP comme conseillé et reguis. Les étapes 5 à 10 jusqu'à ce que le bouton Marche/Arrêt soit enfoncé.

L'utilisateur doit administrer la RCP comme conseillé et requis.

« Evaluation du rythme cardiaque », « Ne pas toucher le patient », etc. Utilisateur doit appuyer sur le bouton de choc L'utilisateur doit administrer la RCP comme conseillé et requis.

Commande manuelle du HeartSine PAD 500P Trainer

La télécommande permet aux formateurs de commander le scénario manuellement. Une fois allumé, le HeartSine PAD 500P Trainer fonctionnera comme indiqué dans les scénarios de formation listés. Les formateurs peuvent modifier cela en appuvant sur les boutons 'Choc requis'. 'Aucun choc requis' ou 'Positionner les électrodes'



Choc requis

Le bouton 'Choc requis' permet de modifier le scénario de formation sélectionné. Chaque période d'analyse ultérieure recommandera la délivrance d'un choc jusqu'à ce que le défibrillateur de formation soit éteint ou le bouton 'Aucun choc requis' de la télécommande enfoncé.





Le bouton 'Aucun choc requis' permet de modifier le scénario de formation sélectionné. Chaque période d'analyse ultérieure ne recommandera pas la délivrance d'un choc jusqu'à ce que le défibrillateur de formation soit éteint ou le bouton 'Choc requis' de la télécommande enfoncé.



Positionnement des électrodes

Si le bouton 'Positionner les électrodes' est enfoncé, le défibrillateur de formation émettra les invites vocales de positionnement des électrodes pendant la période d'analyse en cours. Le défibrillateur de formation continuera d'émettre les invites vocales de positionnement des électrodes jusqu'à ce que le bouton 'Positionner les électrodes' soit à nouveau enfoncé.



samaritan HeartSine avec CPR Advisor, modèle 500P

Le défibrillateur externe automatisé HeartSine PAD 500P est équipé d'un système de feedback de qualité de la RCP appelé 'CPR Advisor'. Le HeartSine PAD 500P est capable de donner du feedback aux réanimateurs en ce qui concerne l'efficacité du traitement de réanimation cardio-pulmonaire (RCP) qu'ils sont en train d'administrer. Le cas échéant, il sera conseillé au réanimateur d'appuyer plus fort jusqu'à ce que les compressions administrées soient considérées d'une force suffisante.

Si les compressions sont considérées comme étant d'une force suffisante, le CPR Advisor analysera alors la fréquence des compressions administrées. Il sera conseillé au réanimateur d'appuver plus vite ou plus lentement comme approprié.

Si les compressions sont considérées comme étant d'une force suffisante et administrées à une fréquence adaptée. le HeartSine PAD 500P émettra l'invite vocale 'Compressions correctes'.

Toutes les invites vocales sont accompagnées d'invites visuelles affichées sur les icônes de l'indicateur de RCP

Formation CPR Advisor

Les formateurs peuvent simuler la fonction CPR Advisor sur le HeartSine PAD 500P Trainer en utilisant la télécommande. Les formateurs peuvent contrôler la RCP effectuée par les réanimateurs en formation et, en fonction de leurs observations, ils appuieront sur les boutons appropriés.

Au départ, le HeartSine PAD 500P Trainer supposera que les compressions adaptées sont correctement administrées, et dans ce cas il émettra l'invite vocale suivante :



"Bonnes compressions"

Les boutons de commande de la RCP se trouvent au bas de la télécommande. Les boutons de gauche servent à indiquer la fréquence des compressions administrées par le réanimateur et les boutons de droite à indiquer la force des compressions.

Fréquence de compression

Compressions rapides

Fréquence correcte

Compressions lentes



Force de compression

Commencez la RCP

Force correcte

Force insuffisante

Force de compression

Le HeartSine PAD 500P Trainer peut simuler la fonction du CPR Advisor du défibrillateur HeartSine PAD 500P



RCP non commencée

Si le réanimateur en formation n'a pas commencé la RCP, appuyez sur le bouton 'Pas de compressions'. Le HeartSine PAD 500P Trainer émettra l'invite vocale suivante :



"Commencez la réanimation cardio-pulmonaire"



L'indicateur de RCP du HeartSine PAD 500P Trainer affiche une lumière clignotante orange unique comme illustré. Le réanimateur en formation devrait commencer la RCP immédiatement.

Module de formation CPR Advisor








Si le réanimateur en formation a commencé la RCP mais les compressions administrées sont d'une force insuffisante, appuyez sur le bouton 'Force insuffisante'. Le HeartSine PAD 500P Trainer émettra l'invite vocale suivante :



"Appuyez plus fort"

L'indicateur de RCP du HeartSine PAD 500P clignotera en jaune comme illustré. Le réanimateur en formation devrait être invité à commencer la RCP immédiatement.





Si les compressions administrées par le réanimateur en formation sont d'une force adaptée, appuyez sur le bouton 'Force correcte'. Toutes les lumières de l'indicateur de RCP clignoteront (jaunes et rouges) comme illustré.



Le HeartSine PAD 500P Trainer n'émettra plus de messages vocaux concernant la force des compressions administrées.

"Commencez la réanimation cardio-pulmonaire"

Fréquence de compression

Le HeartSine PAD 500P Trainer peut simuler la fonction du CPR Advisor du défibrillateur HeartSine PAD 500P. Les instructions suivantes indiquent comment simuler la fréquence des compressions.



Compressions trop lentes

Si les compressions administrées par le réanimateur en formation sont trop lentes, appuyez sur le bouton 'Compressions lentes'. Le HeartSine PAD 500P Trainer émettra l'invite vocale suivante:



"Appuyez plus vite"



Compressions trop rapides

Si les compressions administrées par le réanimateur en formation sont trop rapides, appuyez sur le bouton 'Compressions rapides'. Le HeartSine PAD 500P Trainer émettra l'invite vocale suivante :



"Appuyez plus lentement"

Fréquence de compression correcte

Si les compressions sont administrées à une fréquence correcte, appuyez sur le bouton 'Fréquence correcte'. Le HeartSine PAD 500P Trainer émettra l'invite vocale de compressions correctes.

Gestion de la batterie du HeartSine PAD 500P Trainer

Le HeartSine PAD 500P est doté d'une batterie rechargeable. Il est recommandé de s'assurer que le HeartSine PAD 500P Trainer est entièrement chargé avant de l'utiliser dans le cadre d'une formation.

Une fois complètement chargé, le HeartSine PAD 500P Trainer offrira jusqu'à 4 heures d'autonomie.

Le HeartSine PAD 500P contrôle la capacité de la batterie au fur et à mesure qu'elle se vide. Quand elle sera presque vide, le défibrillateur de formation émettra le message vocal suivant :



"Attention : Batterie faible "

Si cet avertissement se fait entendre, vous pourrez continuer à utiliser le HeartSine PAD 500P Trainer pendant une période de temps limitée. Si la batterie est complètement vide, le défibrillateur s'éteindra tout seul. A ce stade, le défibrillateur de formation devra être rechargé.

Si vous souhaitez continuer à utiliser le HeartSine PAD 500P Trainer sans le recharger préalablement, vous pouvez le brancher sur le chargeur. L'appareil se chargera plus lentement, mais vous pourrez continuer à l'utiliser.

Chargement du HeartSine PAD 500P Trainer

Pour recharger le HeartSine PAD 500P Trainer en toute sécurité, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- 1) Insérez le câble de connexion du chargeur dans la prise du HeartSine PAD 500P Trainer comme illustré. Assurez-vous que l'adaptateur est bien inséré.
- 2) Branchez le chargeur sur une prise de courant.
- 3) Laissez le défibrillateur de formation se charger. Il faut environ 4 heures pour complètement recharger un HeartSine PAD 500P Trainer.
- 4) Retirez l'adaptateur du HeartSine PAD 500P Trainer. Allumez le défibrillateur de formation pour vous assurer qu'il fonctionne bien.

Si le HeartSine PAD 500P Trainer est allumé pendant le chargement, le chargeur devra être déconnecté puis reconnecté pour relancer le chargement rapide.

Le HeartSine PAD 500P Trainer doit être uniquement chargé avec le chargeur fourni. L'utilisation de tout autre dispositif de chargement invalidera la garantie et pourra endommager le HeartSine PAD 500P Trainer.

Le HeartSine PAD 500P Trainer et le chargeur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur. Ne les utilisez pas dans des endroits humides ou moites.

Aucun des éléments internes du HeartSine PAD 500P Trainer, du Pad-Pak Trainer ou du chargeur ne peuvent être réparés par l'utilisateur. Ces appareils ne devraient jamais être ouverts. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez immédiatement contacter votre distributeur.

Piles de la télécommande

La télécommande du HeartSine PAD 500P Trainer est dotée d'un indicateur d'avertissement de piles faibles. Si cet indicateur cliquote rouge deux fois après qu'un bouton de la télécommande ait été enfoncé, cela veut dire que les piles de la télécommande doivent être remplacées.

La télécommande fonctionne avec des piles AAA standard.

Pour accéder aux piles, il suffit de retirer le couvercle au dos de la télécommande.



Si vous insérez les piles dans la télécommande tout en appuyant sur le bouton Arrêt, la télécommande entrera en mode de synchronisation et demandera un nouvel identifiant de transmission. Celui-ci sera différent de celui stocké précédemment sur le défibrillateur de formation. Si cela se produit par erreur, il faudra terminer le processus de synchronisation jusqu'au bout pour pouvoir une fois de plus synchroniser la télécommande avec le HeartSine PAD 500P Trainer.

Normalement, le remplacement des piles ne cause aucun problème, étant donné que la synchronisation n'est initiée que lorsque le bouton Arrêt est maintenu enfoncé en même temps.

Outil de configuration du HeartSine PAD 500P Trainer

L'outil de configuration du HeartSine PAD 500P Trainer est un logiciel qui peut être téléchargé gratuitement depuis le site web de HeartSine (www.HeartSine.com). Ce logiciel vous permet de mettre votre défibrillateur de formation à jour. Les options suivantes sont disponibles.

Langue

Le HeartSine PAD 500P Trainer peut être reprogrammé pour fonctionner avec des invites vocales dans n'importe laquelle des langues proposées. Téléchargez le manuel de l'utilisateur de l'outil de configuration actuel du HeartSine PAD 500P Trainer depuis le site web de HeartSine pour de plus amples informations sur cette manipulation.

Synchronisation de la télécommande avec le samaritan PAD Trainer

Chaque HeartSine PAD 500P Trainer dispose d'une télécommande spécifique. Ceci permet donc l'utilisation de plusieurs appareils à proximité les uns des autres sans causer d'interférences. Dans le cas improbable où la télécommande ne fonctionne plus avec votre défibrillateur de formation, vous devrez potentiellement les resynchroniser.

L'outil de configuration du HeartSine PAD 500P Trainer peut être utilisé pour synchroniser une télécommande avec votre défibrillateur de formation. De plus amples informations sont disponibles dans le manuel de l'utilisateur y afférant.

Identification des appareils

Un numéro d'identification entre 001 et 255 est attribué à chaque HeartSine PAD 500P au moment de sa fabrication. Ce même numéro d'identification est attribué à la télécommande de chaque défibrillateur de formation. Dans le cas improbable où deux appareils avec un même numéro d'identification sont utilisés en même temps, utilisez l'outil de configuration pour attribuer de nouveaux numéros aux appareils. Pour ce faire, il sera nécessaire de synchroniser l'appareil avec sa télécommande après avoir assigné un nouveau numéro d'identification.

Recommandations 2005 pour la RCP

Ci-dessous figure un bref aperçu des principes de base de la RCP pour les secouristes non professionnels, tels que conseillés par l'American Heart Association (AHA) et le Conseil Européen de Réanimation (CER) dans leurs recommandations 2005 publiées pour la RCP et les urgences cardiaques. Il n'est destiné qu'à servir de référence rapide pour les secouristes expérimentés. HeartSine Technologies recommande que tous les utilisateurs potentiels du PAD 500P soient formés à la RCP et à l'utilisation d'un PAD par un organisme de formation compétent avant de mettre le PAD 500P en service. En cas de modification des recommandations, un logiciel sera mis à disposition pour mettre le PAD 500P à niveau pour qu'il soit en conformité; veuillez contacter votre distributeur agréé HeartSine ou HeartSine Technologies directement.

APPELEZ les services médicaux d'urgence (exemple : 112/15/999/911/ etc.) Demande d'un DAE



La personne ne réagit pas ? Pas de signes de vie ?

Parlez à la personne et secouez-la par l'épaule!



Examinez, touchez, écoutez



Dégagez les voies respiratoires et contrôlez la respiration

Parlez à la personne et secouez-la par l'épaule!



2 insufflations 30 compressions (AHA) / 30 compressions 2 insufflations (CER)



Pratiquez la RCP jusqu'à ce qu'un DAE soit disponible ou jusqu'à l'arrivée d'un médecin urgentiste, physician

Demandez à d'autres personnes de vous aider et pratiquez la RCP à tour de rôle!



Si vous disposez d'un DEA, mettez-le en marche et suivez les instructions.

Si possible utilisez un DAE



Analyse de décision de choc



Continuez la RCP jusqu'à l'arrivée des services d'urgence. Faites-vous remplacer par une autre personne après un cycle ou 2 minutes.

Continuer la RCP pendant 2 minutes / 5 cycles

Notes

Notes



Siège international:

HeartSine Technologies Inc 121 Friends Lane Suite 400 Newtown, PA 18940

Tel: 1.215.860.8100 Fax: 1.215.860.8192

Fabriqué par :

HeartSine Technologies Ltd
Canberra House
203 Airport Road West
Belfast BT3 9ED
Northern Ireland

Tel: +44 (0)28 9093 9400

www.heartsine.com www.heartsine.eu support@heartsine.com

Distributeur agréé